

## PRIROČNIK ZA OBEŠANJE FOTO FRESKE NA STENO

### **Orodja:**

1. Lepilo
2. Čopič
3. Valj
4. Vedro
5. Rezalnik ali nož
6. Vodna tehtnica
7. Svinčnik, ravnilo, merilni vrč

### **Priprava podlage**

Najprej odpravite vsa groba območja in zapolnite vse luknje in razpoke. Površina mora biti nemastna, čista in gladka. Ne priporočamo, da foto freske visi na ometu. Če je površina porozna, prosimo nanesite podlago pred tapeciranjem, da preprečite vsrkanje lepila. V primeru pobarvanih sten, jih očistite in uporabite brusilni papir za boljši nanos lepila.

### **Priprava na obešanje**

Pred samim obešanje foto freske se prepričajte, da so paneli brez napak ali poškodb, prave velikosti in barve in da se prilegajo drug drugemu. Vsa navodila za pripravo lepila so zapisana v priročniku proizvajalca. Nekatere naše foto freske imajo bel zaščitni robnik, ki ga je potrebno odstraniti pred namestitvijo.

### **Obešanje**

Uporabite vodno tehtnico in narišite smernice. Pokrijte celotno nepotiskano površino enakomerno s pasto s čopičem ali valjem in počakajte največ tri minute, dokler se material ne vpije. Bodite previdni! Namakati morate vsako ploščo enako časovno dobo. Bodite pozorni, da se ne upognejo robovi. Bistveno je, da je prva plošča obešena naravnost. Potem, gladko dol spustite foto fresko iz sredine proti robovom. Vsi morebitni majhni mehurčki in gube bodo izginili, ko se bo stenska freska posušila. Prilepite plošče s prekrivanjem 2 - 3 mm. To je zelo pomembno, da uporabljate ta način lepljenja, sicer se pojavijo netočnosti med posameznimi ploščami. Sobna temperatura ne sme biti višja od 20 ° C .

### **Odstranjevanje**

Če se boste odločili za odstranitev foto freske, uporabite posebna orodja za odstranjevanje fotografije. Potem vlažite foto fresko s čopičem ali gobico. Po 15 minutah odstranite foto fresko z lopatico od vrha navzdol.